RHYTHM ® 双扱説明書/保証書 アフターサービスについて で使用の前に必ず P9「設置場所での AM 放送の 受信確認」をお読みください。 開梱後すぐACアダプタを接続しないでください。 お買い上げいただきありがとうございます。 ●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。 ●お読みになった後も、必ず保存してください。 ■海外での使用について この製品は日本国内専用です。海外での使用は出来 ません。 This product receives Japanese Standard Time only via radio waves.

はじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この 取扱説明書は、本製品の正しい取扱い方法が記載してあります。

■取扱説明書は、紛失・破損の起きないよういつでも見られるところに大切に 保管してください。

警告表示の用語説明

本書では、製品を安全に正しくお取り扱いいただくために必要な警告表示を、 下記のように区分・表示しています。いずれの情報も重要な内容を記載して いますので、必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定されます。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が傷害を 負う危険、ならびに物的損害のみの発生が想定されます。

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、製品の本来の 性能を発揮できなかったり、機能停止を招く恐れがあります。

もくじ

1. 安全にお使いいただくために	3
2. 本体・付属品の確認	5
3. 主な特徴と機能	6
標要	6
特徵	6
機能	6
4. 各部の名称	7
5. 【準備】 設置場所での AM 放送の受信確認	9
6. 【操作】	10
1. 電源の投入	10
2. プログラム 1 の設定 (任意の時刻にのみ出力する場合)	11
3. プログラム 2 の設定 (任意の時刻にのみ出力する場合)	11
4. プログラムの有効 / 無効切り替え、設定の確認	
5. 内部時刻の手動設定	
6. 内部時刻の手動設定の途中キャンセル	14
7. キーロックの有効設定	14
8. キーロックの解除	14
7. エラー表示	15
8. 受信 OFF モード	16
9. 接続方法	17
10. 製品仕様	19
フォト MOS リレー出力(メーク出力)の詳細	20
RS422 信号出力(シリアル出力)の詳細	21
11. 補足 1	22
12. 補足 2	23
別表 全国 NHK 放送周波数一覧	23
13. 補足 3	25
標準電波について	
電波を受信しにくい環境	26
14. お手入れについて	27
15. アフターサービスについて	
16. お問い合わせについて	
保証書	

1. 安全にお使いいただくために

⚠警告



不安定な場所に設置しないでください

- ●十分に強度のある、安定した場所に設置してください。
- ●落下して、けがの原因となります。
- ●故障などの原因になることがあります。



本機を分解したり修理・改造をしないでください

- ●火災・感電・故障の原因となります。
- ●本体を分解した場合、性能劣化や故障の原因になります。



発火や引火の危険性のある場所に設置しないでください

●ガスなどが充満した場所や、近くに発火・引火性の器物のある場所での使用は、 火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください

●感電の原因となります。



水で濡らさないでください

- ●水をかぶった場合は、電源スイッチを切り電源プラグを抜いてください。
- ●万一内部に水が入った場合はで使用を中止し、販売店にご相談ください。



本機に異常があるときには使用しないでください

- ●煙が出ている、変な臭いや音がするときは、電源スイッチを切り電源プラグを抜いてください。
- ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



付属の AC アダプタ以外使用しないでください

●火災・感電の原因となります。



接続コードに傷をつけないでください

- ●接続コードに傷をつけたり、加工したり、破損したりしないでください。
- ●接続コードの重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりしないでください。
- ●接続コードが破損し、火災・感電の原因となります。



AC アダプタの抜き差しは AC アダプタ本体を持って行ってください

●コードを引っ張ると、コードが傷ついたりちぎれたりし、火災や感電の原因になります。

∧注意



この製品は室内または屋内用です

- ●屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
- ●さびや故障を引き起こす原因となります。



油煙,湯気,湿気,ほこりの多い場所に設置しないでください

●感電の原因となります。

禁止

●火災や故障などの原因になることがあります。



極端に高温または低温の場所に設置しないでください

●故障の原因となります。

松止

●温度 -10~50℃の範囲でご使用ください。



直射日光が当たるところに設置しないでください

●本体の変色や、故障の原因となります。



本機に衝撃を与えないでください

●故障の原因となります。



液晶表示板について

●液晶には毒性が含まれていますので、破損等で漏れた液には直接ふれないようにしてください。



正しく設置して下さい

- ●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- ●上記以外の場所(石膏ボード・コンクリートなどの壁面)に掛ける場合は、壁の材質・構造と この製品の重量にあった市販の掛具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は 製品が落下する危険がありますので、使用しないでください。




国内でのみ使用してください

強制

2. 本体・付属品の確認

万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店にご連絡ください。

- ①本体......1 台
- ②AC アダプタ (10m).....1 個
- ③掛金具(木ねじ).....2本
- ④取扱説明書/保証書1 冊
- ⑤取り付け位置決め用型紙1 枚



※「本体・付属品は改善のため予告なく変更する場合があります。」

3. 主な特徴と機能

概要

本製品は、日本の標準電波 (JJY) または AM 放送 (NHK) を受信し、接続した機器の時刻を修正するデジタル表示の時刻校正機です。

特徴

●AM 放送の時報受信併用

従来の日本の標準電波 (JJY) は設置場所によっては電波を受信しないため、AM 放送の時報 (NHK 第1) を受信することにより広い環境下で使用が可能です。

●標準電波 /AM 放送の受信情報

アンテナならびにチューナーを内蔵し、下記の情報を受信します。

標準電波:年月日・曜日・時分秒情報

AM 放送: 時報 (NHK 第 1)

機能

●プログラム (PGM) 出力

下記の3種類のPGMモードを備え、任意の時刻に2秒あるいは1秒間出力が可能です。

モード	
PGM1	プログラム 1 で設定した時刻に対して 1日 1回の出力を行います。
PGM2	プログラム2で設定した時刻に対して1日1回の出力を行います。
PGM3	プログラム1と2で設定した時刻に対して1日2回の出力を行います。

- ●毎正時出力 毎正時 (XX:00:00) から 2 秒あるいは 1 秒間の出力を行います。
- ●RS-422 通信出力

RS-422 通信インターフェイスにて年月日情報・時刻を出力します。 AM 放送の時報受信時でも機器内部で生成した年月日情報を出力します。

(※) RS-422 通信出力の詳細については 21 ページをご参照下さい。

●受信確定表示 (LED)


標準電波の受信確定中に2秒間隔で点滅します。 AM放送の時報受信確定中に5秒間隔で点滅します。 受信未確定で受信中に10秒間隔で点滅します。


●時計表示 (LCD) 12 時間表示します。




am/pm 表示 LED: am→点灯 pm→消灯

4. 各部の名称







①:時刻合わせキー年月日・時刻を手動で修正するためのボタンです。
②: + キー
③: -/ プログラムキー
④: 設定/確認キー現在年月日とプログラム時刻の設定または確認をします。
⑤:am/pm 表示 (LED)am 時は点灯、pm 時は消灯します。
6: 受信確定表示 (LED) 標準電波の受信が確定すると2秒間隔で点滅します。 AM 放送の時報の受信が確定すると5秒間隔で点滅します。標準電波もAM 放送の時報も受信が確定していないと10秒間隔で点滅します。AM 放送の時報受信動作中には最大8分間 (XX:00:00の前後4分間) LED が消灯することがあります。
⑦: 時計表示 (LCD)
⑧:確認スイッチ AM 放送受信確認用切替スイッチです。
⑨: リチウム電池
⑩: リセットスイッチ動作モード (AM 放送受信確認モードと通常操作モード) の 切替スイッチです。このスイッチを押しても年月日・時刻の 情報はリセットされません。(保持します。)
①: PGM1 ~ 3 出力端子
PGM1 プログラム 1 で設定した時刻に出力を行います。 PGM2 プログラム 2 で設定した時刻に出力を行います。
PGM2 プログラム 2 で設定した時刻に出力を行います。 PGM3 プログラム 1 と 2 で設定した両方の時刻に出力を行います。
(2: 毎正時出力端子
(3): RS-422 出力端子 年月日・曜日と時刻を RS-422 の通信規格で出力します。 出力の詳細については 21 ページをご参照ください。
④: GND 端子 RS-422 出力端子を使用する場合に GND 端子として使用します。
⑮: DC9V 入力端子 DC9V の AC アダプタを接続します。

5. 【準備】設置場所での AM 放送の受信確認

ご使用前に必ずお読みください。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	裏フタを開ける		(8:88)	LCD には何も表示していません。
2	【リセット】キーを押す	<裏フタ内部>	(18:88)	LCD には何も表示していません。
3	電源を入れる (ACアダプタを接続する)	:8:)B:35(LCDは":"を10~50秒間点滅 表示後、現在時刻を表示します。
4	AM放送確認スイッチを 【確認】にする	<裏フタ内部>	12:34	工場出荷時は【通常】位置です。 LCD は現在時刻表示のままです。 AM 放送の音声がでます。
5	【リセット】キーを押す	⟨裏フタ内部⟩	594	LCD は "594"(kHz) 受信表示 (初期表示) となります。
6	【+】キー、【一】キーで 受信周波数を選択する	HA1921 TU75A 102/108	668	設置場所で周波数の設定を行ってください。 あらかじめ日本全国の NHK 第 1 放送局が プリセットされています。全国の NHK 放送 周波数は 23 ページ別表を参照してください。
7	【設定/確認】キーを押す	TOPSA BEZIE	18:88	受信周波数微調整モードに入り、LCD 表示が"0"になります。
8	【+】キー、【一】キーで 受信周波数を後調整する	Tu/54 10/194	18:88	NHK の音声が最も良く聞こえるように 微調整してください。 (数調整範囲 "-30 ~ 30")
9	NHK の音声を確認する		18:83	LCD の表示例は微調整 '3' の位置で NHK を 受信していることを表しています。
10	AM放送確認スイッチを 【通常】にする	<裏フタ内部> ■■ 通常	18:83	AM 放送の音声が消えます。
11	電源を切る (AC アダプタを外す)	is.	[8:88]	LCD 表示は消えます。
12	【リセット】キーを押す	⟨裏フタ内部⟩	[8:88]	LCD にはなにも表示していません。
13	裏フタを閉じる		18:88	AM 放送受信の確認終了(ご使用の準備 完了)です。以降は取扱説明書の操作 手順に従って、ご使用ください。

※注意:裏フタ内のスイッチが『通常』位置で【リセット】キーを押してしまった場合は、LCDは"E-1"(エラー)表示となります。 この場合、上記手順4から操作すれば復帰できます。 ※「本機のスピーカは、防磁設計ではありません。テレビ、パソコンや携帯電影等から極力難してお使いください。」

6. 【操作】 (9ページの【準備】を行ってからお始めください)


1. 電源の投入


毎正時出力、RS-422 出力をご使用の場合は電源投入のみで操作完了です。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	本体を設置します		aným .	LCD には何も表示していないことを確認してください。
2	電源を入れる (ACアダプタを接続する)	5500		LCDは":"を10~50秒間点滅 表示します。受信確定表示(LED)が 約3秒間点灯します。
3	8 秒間待ちます		12:34 O	LCD は現在時刻表示(※1)となります。 このままの状態で、標準電波や AM 放送の時報により、時刻校正に入り ます。(※2)

※1: AM 電波タイマーの時刻は、工場出荷時に JJY 受信によってあらかじめ時刻校正を施しております。校正後の時刻を製品内部のリチウムイオン電池にて保持しておりますが、当社保管中に観差(最大4分)が主じます。 AM 放送 (NHK) 受信が可能な環境に設置していただくと、LCD の時刻表示は自動的に校正されます。

※2:受信状態を受信確定 LED に表示します。





- ●標準電波の自動受信は、AM 放送の時報受信とは別に、毎日定期 的に行われます。標準電波の受信に成功すれば、受信表示ランプ が2秒間隔で点滅し、AM 放送の時報による時刻修正は行われません。
- ●標準電波の受信に失敗したときに AM 放送の時報を利用します。 AM 放送の時報は 1 時間に 1 回しか送信されないため、受信に時間がかかります。
- ●AM 放送の時年受信の流れは、放送局の自動選択→時報信号の受信となっています。時報信号が読み取れない場合は、最大11日間受信を試みるようになっています。

※設置後に誤って設定を変更されるのを防ぐために、キーロックを有効にすることをおすすめします。
※キーロックの方法については P14 キーロック有効設定、キーロックの解除の項をご覧ください。

2. プログラム 1 設定 (任意の時刻にのみ出力する場合)

必ずプログラムの有効・無効の設定を有効にしてお使いください。(12 ページ参照) この操作を行うとプログラム P-1 は有効になります。

PGM 端子	LCD 表示	出力仕様
PGM1	P-1	P-1 で設定した時刻に1日1回の出力を行います。
PGM2	P-2	P-2 で設定した時刻に1日1回の出力を行います。
PGM3	なし	P-1,P-2 両方の設定を有効にしていただくと1日2回の出力をします。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻を表示し ていることを確認 する		PE:51	現在時刻が表示されています。 (表示例は am12:34)
2	【プログラム】キーを 押す	18/18/2 (1/5/4) 18/18/2	P-1	LCD は "P-1" 表示になります。
3	設定/確認 キーを 押す	NAST TUPSA	anim	以前に P-1 設定されている " 時 " を表示 します。(工場出荷時は "am12:00" 表示)
4	[+] キー、[-] キーで "時"を選択する	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	B:	
5	設定/ 確認 キーを 押す	1075A 1075A 1075A	8:00(" 時 " を設定しました。 以前に P-1 設定されている " 分 " を表示 します。(工場出荷時は "am12:00" 表示)
6	[+] キー、[-] キーで "分"を選択する		8;30 ⁽	
7	設定/確認 キーを 押す	INVEST TUTTON BEAUTI	12:34 Option 12:34	"分"を設定しました。 プログラム 1 の設定完了です。 プログラム 1 は有効になります。

3. プログラム 2 設定 (任意の時刻にのみ出力する場合)

この操作を行うとプログラム P-2 は有効になります。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻表示から 【一】キーを2回押す	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	O-5	LCD は "P-2" 表示になります。
2	プログラム1の設定 手順3以降と同様に 操作してください			

4. プログラムの有効/無効の切り替え、設定の確認

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻を表示していることを確認する		PE:51	現在時刻が表示されています。 (表示例は am12:34)
2	[設定/確認] キーを 押す	70/754	o P - 1	LCD は "P-1" 表示になります。
3	【設定/確認】キーを 押す	70/54	B:38	P-1 に設定した時刻を表示します。 配定が有效の場合は点灯、無効の場合は点減表示をします。 表示例は「pm830プログラム無効」を表しています。 (口場出荷時は、「am1200プログラム無効」に設定されています。)
4	【プログラム】キーを 押す(設定を変更 しない場合は手順 5へ)		B:38	P-1 設定時刻の有効/無効を切り替えます。 【プログラム】 キーを押すたびに有効/無効の切替が出来ます。 表示例は「pm830プログラム有効」に切り替わった状態を表 しています。
5	【設定/確認】キーを 押す	100 C C 1075A 275	or P-2	LCD は "P-2" 表示になります。
6	関定/確認 キーを 押す	70/5A EZ/8	18:88°	P-2 に設定した時刻を表示します。 設定が有効の場合は点灯、無効の場合は点域表示をします。 表示例は「am1000プログラム無効」を表しています。 (工場出荷時は、「am1200プログラム無効」を設定されています。)
7	【プログラム】 キーを 押す (設定を変更 しない場合は手順 8へ)		18:88	P-2 設定時刻の有効/無効を切り替えます。 【プログラム】 キーを押すたびに有効/無効の収替が出来ます。 表示例は「pm10:30 プログラム有効」に切り替わった状態を表 しています。
8	[設定/確認] キーを 押す	5460E 70754	08 an/pm	LCD は "西暦年の下 2 桁 " を表示します。 (表示例は 2008 年の場合)
9	設定/確認 キーを 押す	NAGEL TUPSA	902 mynn	LCD は " 月日 " を表示します。 (表示例は 9 月 2 日の場合)
10	設定/確認 キーを 押す	70/5A (E/A)	on Z	プログラム出力および毎正時出力の出力的数を表示します。 表示例は「2秒間出力」に設定されていることを表します。 (工場出荷時は「2秒間出力」に設定されています。)
11	【プログラム】キーを 押す(設定を変更 しない場合は手順 12へ)		anden	プログラムキーを押すたびに「1 移間出力」「2 秒間出力」 の切替が出来ます。 表示例は「1 秒間出力」に設定されていることを表します。
12	【設定/確認】キーを 押す	10/74 BHEET 70/74	12:34 an/m	現在表示時刻に戻ります。

※製鋼機に関って設定を変更されるのを防ぐために、キーロックを有効にすることをおすすめします。 ※キーロックの方法については P14 キーロック有効設定、キーロックの解除の項をご覧ください。

5. 内部時刻の手動設定

手動設定が必要になる場合:製品をお買い求めいただいたあと1年近くご使用されない期間が生じた場合、手動設定が必要です。 内部時計が現時刻より4分以上ずれた場合 AM 放送の時報受信での校正が効かなくなります。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻を表示していることを確認する		1:00	現在時刻が表示されていることを確認 してください。
2	【時刻合せ】キーを 押す	71/7A R/R		"西暦年の下2桁"が点滅表示をします。
3	【+】 キー、【-】 キーに よりタイマー P-2 の "年"を設定する		198 (minum)	"年"の値は 【+】キーを押すごとに増加。 【-】キーを押すごとに減少します。
4	【設定/確認】キーを 押す	NAMES TOUTH	am/pm	"月"が点滅表示をします。
5	【+】キー、【一】キーに より"月"を設定する	NAMES OF THE PARTY	9	"月"の値は 【十】キーを押すごとに増加。 【一】キーを押すごとに減少します。
6	【設定/確認】キーを 押す	1075A BZ/B	90 ("月"が点灯表示に変わり"日"を 点減表示します。
7	【+】キー、【一】キーに より"日"を配定する	100 THE 100 TH	982 ^(m)	"日"の値は 【+】キーを押すごとに増加。 【-】キーを押すごとに減少します。
8	[設定/確認] キーを 押す	NAMES TOUTS A	an/pn	『時』が点滅表示をします。
9	【+】キー、【一】キーに より"時"を設定する	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	:32 <u>*</u>	"時"の値は 【十】キーを押すごとに増加。 【一】キーを押すごとに減少します。
10	【設定/確認】 キーを 押す	NAMES AUTO A	12:08	"分"が点滅表示をします。
11	【+】キー、【-】キーに より"分"を設定する		12:34	"分"の値は 【+】キーを押すごとに増加。 【-】キーを押すごとに減少します。
12	【設定/確認】キーを押す	NAGE TUSSA	PE:51	入力した値を内部時刻に反映し、新たな 現在時刻として表示します。

※設備後に誤って設定を変更されるのを防ぐために、キーロックを有効にすることをおすすめします。 ※キーロックの方法については P14 キーロック有効設定、キーロックの解除の項をご覧ください。

6. 内部時刻の手動設定の途中キャンセル

13ページの手順 "12" より前の段階であれば手動設定動作中に入力した値をキャンセルして入力前の状態に戻すことができます。

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻を表示していることを確認する		:88	現在時刻が表示されていることを確認 してください。
2	【時刻合せ】キーを 押す	70754 1874	onlyn DO	"西暦年の下2桁"が点滅表示をします。
	13ページの手順 '3' 〜	- "11" のいずれかの状態	12;34 ^(m)	LCD 表示は一例です。 午前 "12:34" と入力した状態を示して います。
3	【時刻合せ】キーを 押す	70754 1874	1:88	ここまでに入力した年月日情報、時 刻情報はすべてキャンセルし入力モ ードになる前の時刻を現在時刻とし て表示します。

7. キーロック有効設定

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	【時刻合せ】 【+】 【一】 【設定/確認】キーを 同時に3秒以上押す		PE:51	現在時刻表示になります。 プザー音が 1 秒間鳴ります。 以降、キーロックを解除するまで 各キーが無効になります。

8. キーロック解除

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	【時刻合せ】 【+】 【一】 【設定/確認】キーを 同時に3秒以上押す		PE:51	現在時刻表示のままです。 ブザー音が3秒間鳴ります。 各キーが有効になります。

7. エラー表示



停電が発生した場合、エラー表示が出ていないか確認してください。 また、エラー表示をしていなくても停電復帰後には必ず、 9ページ5.【準備】手順10~手順13と 10ページの6.【操作】1.電源の投入の操作を行ってください。

異常検出機能

標準電波や AM 放送を受信しなくなった場合、内部の配線や通信状況、内蔵電池の残量低下により、正確な時刻による接点 ON 出力や RS-422 の通信出力表示が不可能になった場合に異常を検出し、異常状態を LCD に下記エラーコードにて表示すると同時に警告ブザーを鳴らします。

コード表示	検出機能	エラー内容	
│		内蔵電池の容量低下、または内蔵電池が外れた状態で停電後 復帰電力復帰したか、ACアダプタが外れた後再接続した場合、 またはACアダプタ接続時に異常があった場合に表示します。	
[E-5]	内部通信エラー	電波および電源環境の変化などにより内部ユニット間で システム時刻情報の再構築中に同期エラーが発生した場合、 あるいは内部ユニットが何らかの原因で故障した場合に 表示します。	
表示なし	システム起動エラー	システム起動時に予期しないエラーが発生した場合表示なし 状態となります。この場合は警告ブザー音も出ません。	

異常検出の解除方法

すべてのエラーモードで【設定/確認】キーを押すと警告ブザーを止めることが可能です。 エラー表示は解除されませんので下記手順に従ってください。


手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	エラーを表示して いることを確認する		E- I	エラーが表示されて警告ブザーが 鳴っていることを確認してください。
2	設定/確認 キーを 押す	THEFT THEFT	E - 1	警告プザー音が止まります。エラーは そのまま表示され続けます。

エラーの解除方法

コード表示	解除方法
[E - 1]	9ページ5. 【準備】手順10〜手順13と10ページの6. 【操作】1. 電源の投入を行うことで自動的にリカバリ処理を行います。 上記再起動によっても「E-1」を表示をする場合には電池交換をする必要がありますので販売店もしくは弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
[E-5]	周囲の電波および電源の環境などが変化した影響により、起動時に内部システム時刻情報の再構築に失敗した可能性があります。 9ページ5.【準備】手順10~手順13と10ページの6.【操作】1.電源の投入を行うことで自動的にリカバリ処理を行います。 上記再起動によっても「E-2」を表示をする場合には内部の不具合の可能性がありますので販売店もしくは弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
表示なし	9ページ5. 【準備】手順10〜手順13と10ページの6. 【操作】1. 電源の投入 を行うことで自動的にリカバリ処理を行います。 上記再起動によっても何も表示しない場合には内部の不具合の可能性がありますので 販売店もしくは弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

8. 受信 OFF モード

受信 OFF モードとは、特殊な操作を行った場合に入るモードで、通常動作状態で発生することはほとんどありませんが、もしこのモードになった場合は以下の手順で解除してください。



受信 OFF モードになった場合には、電源投入直後に受信開始していないことを示すため受信確定表示(LED)が消灯したままの状態になります。この状態のままですと受信動作を全く行いませんので時刻の精度が低下してしまいます。

受信 OFF モードの解除方法

(※受信 OFF モードは解除操作をしないかぎり、リセットしても保持します。)

手順	操作	操作図	LCD 表示	備考
1	現在時刻を表示していることを確認する		12:34	現在時刻が表示されています。
2	【十】キーを押す	100 A	° + E:21	【+】キーを押したまま3秒以内に 次の手順を行ってください。
3	【+】キーを押し ながら【-】キー、 [設定/確認】キー を押す		\$2:34	受信確認 LED が 1 秒間に 2 回の点滅を 始めます。
4	ボタンを離す	RWAY 70/74 RE/MI	\$2:34	受信確認 LED が 1 秒間に 2 回の点滅を 続けています。
5	電源を切る (AC アダプタを外す)			LCD 表示は消えます。
6	電源を入れる (AC アダプタを接続する)			LCD は "-:" を 8 秒間点滅表示後、 現在時刻を表示します。


以上の操作で通常動作状態になります。

9. 接続方法




●本体を固定するときは、裏面の壁掛け穴(左右の壁掛け穴)を使用してください。また、ねじ頭は、壁面から3mm程度間隔を空けて、ねじ込んで固定してください。


●ケーブルの差し込み方法について



●取付けたケーブルは、抜け防止のためケーブルサポートにかけてください。



●ACアダプタは、ケーブルサポートにコードを通してからプラグを差し込んで下さい。



①ケーブルサポートにコードを通す。

②プラグをACアダプタ接続ジャックに差し込む。

●本体にケーブルの自重がかからないように、壁面等にてケーブル固定の処理を行って下さい。

10. 製品仕様

	常温での時間精度 使用温度範囲		●標準電波あるいは AM 放送の時報が受信できている場合表示精度 ±1 秒●標準電波および AM 放送の時報が受信できていない場合平均月差 ±20 秒	
			-10°C~+50°C	
	使用湿度單	范 囲	30%~85%RH(ただし、結露なきこと)	
製	毎正時出力		毎正時 (XX:00:00) から 2 秒あるいは 1 秒間、接点をオン (メーク出力) します。	
		PGM1	プログラム 1(P-1) で設定した時刻から 2 秒あるいは 1 秒間、接点をオン (メーク出力) します。	
9	プログラム出力	PGM2	プログラム 2(P-2) で設定した時刻から 2 秒あるいは 1 秒間、接点をオン (メーク出力) します	
仕		PGM3	プログラム 1(P-1) と 2(P-2) で設定した時刻から 2 秒あるいは 1 秒間、接点をオン (メーク出力) します。	
様	RS422 出	力	標準電波から生成した情報(年月日情報、曜日情報、時分情報)を独自フォーマットにて 1 秒ごとに送信します。 詳細については 23 ページの RS422 信号出力の詳細を参照してください。	
ı	定格電力		DC+9V(付属の AC アダプタを使用)	
	最大消費電力		0.7W	
	外形寸	法	125(幅)×180(奥行)×40(高さ)(mm)	
	本 体 重	量	320g (ただし AC アダプタは含まず)	

[※]液晶表示板は約5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。

[※]本製品は電波を受信していなくても工場出荷時に時刻情報を設定しているために内部時計から生成された情報により各出力を行いますが、1ヶ月間受信未確定が発生すると時刻表示は"-:-"となり、各出力を行わなくなります。

[※]この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

フォト MOS リレー出力(メーク出力)の詳細

1. フォト MOS リレー出力の形式 フォト MOS リレー出力(メーク出力)は、製品動作中にプログラム設定 時刻および毎正時から 2 秒あるいは 1 秒間、出力回路の接点を閉じます。 (回路は、フォト MOS リレーを使用した電子スイッチです)

2. システムとの接続ケーブルはお客様で作成願います。

使用可能なケーブルの規格は下記の通りです。

単線:∅0.4mm(AWG26) ~∅1.2mm(AWG16) 撚線:∅0.3mm(AWG22) ~∅1.25mm(AWG16)


素線径: Ø0.18mm以上

3. フォト MOS リレー出力定格

印加可能電圧:DC24V以下

最大電流 : 200mA

4. フォト MOS リレー出力 (メーク出力) 回路構成



RS422信号出力(シリアル出力)の詳細

下記仕様に合わせて、お客様が RS422 受信システムを構築された場合、本製品の受信状態 (OK あるいは NG) が OK の時には、正確な時刻データを通信電文として受信することが可能です。

1. 通信規格: RS422


2. 通信仕様

項番	項目	仕様
1	通信方式	非同期(調歩同期)
2	通信速度	4800bps
3	使用コード	ASCII I - F
4	ビット構成	スタートビット 1 ビット データビット 8 ビット パリティビット 偶数パリティ ストップビット 1 ビット
5	1フレーム	24 バイト
6	送信間隔	1 秒間隔

3. 送信内容

順番	内容
1	'アポストロフィ (ASCII コード 0x27)
2	OK (標準電波あるいは AM 放送の時報を受信) あるいは NG (標準電波および AM 放送の時報を未受信)
3	スペース (ASCII コード 0x20)
4	西暦下二桁/月/日 ex.)08/09/02
5	スペース (ASCII コード 0x20)
6	曜日 0: 月 1: 火 2: 水 3: 木 4: 金 5: 土 6: 日 ex.)1
7	スペース(ASCII コード 0x20)
8	時:分:秒(24時間表示) ex.)12:34:56
9	改行 (CR) (ASCII コード 0x0D)

- 4. 通信電文イメージ 'OK 08/09/02 1 12:34:56 改行 (CR)
- 5. 出力回路構成




6. 通信距離

通信距離は概ね50mです。(ただし、通信距離は機器の設置環境と使用ケーブル等の影響を受けますので、必ず保証されるものではなく、良好な環境では通信距離の延長も十分可能です。50mを超える通信距離で使用される時は、本書記載のお問い合わせ先にご相談ください。)

7. 推奨ケーブル

RS422 信号出力には、シールドケーブルのご使用をお勧めいたします。推奨ケーブルを下記に示します。

CO-SPEV-SB(A) 1PX0.3SQ (日立電線株式会社製) <推奨ケーブル加工例> 編集副業舗長点11mm



11. 補足 1

シリアル通信データの処理について

1 秒ごとに年月日・曜日・時刻の情報を送信しておりますが、外来ノイズ、使用環境等の 不確定要因により最悪の場合、誤ったデータを送信することがあります。このため 1 回の データ受信だけで内部時刻を更新することはお止めください。誤作動を未然に防ぐための 方策を接続する機器の方で行っていただくようお願いいたします。

例 1 年月日・曜日・時刻の情報が BCD コードでない場合、誤送信あるいは誤受信が発生した としてデータを破棄する。

また、下記の条件に当てはまらないデータは、データに誤りがあるとして破棄する。

年	"00" ~ "99"	(BCD)	
月	"01" ~ "12"	(BCD)	
日	"01" ~ "31"	(BCD)	月が "01"、"03"、"05"、"07"、"08"、"10"、"12" の場合
	"01" ~ "30"	(BCD)	月が "04"、"06"、"09"、"11" の場合
	"01" ~ "29"	(BCD)	月が "02" でうるう年の場合
	"01" ~ "28"	(BCD)	月が "02" でうるう年ではない場合
曜日	∃ ″0″~″6″	(BCD)	
時	"00" ~ "23"	(BCD)	
分	"00" ~ "59"	(BCD)	
秒	"00" ~ "59"	(BCD)	

例 2 受信した年月日から曜日を計算し受信した曜日と一致しない場合には通信エラーが発生 したとしてデータを破棄する。

(参考:曜日の計算方法としては「ツェラーの公式」が広く知られています。)

例 3 機器自体の内部時刻と通信時刻データを比較し許容誤差分以上の差異を持ったデータは 誤受信として破棄する。

(たとえば差が1秒以内の場合のみ正常なデータと判断するなど。)

- 例 4 受信回数を増やし、各受信データ間でコンペアをとる。 (たとえば 5 回受信して 4 回以上一致すれば正常受信と判断するなど。)
- **例 5** 受信データのフォーマットが仕様と違っている場合、誤受信としてデータを破棄する。 (たとえば 'や:や/が正しく挿入されていないなど。)

12. 補足 2

別表 全国 NHK 放送周波数一覧

		111111111111111111111111111111111111111	周波数[KHz
地域	都道府県名	放送局名	NHK第1
		札幌	567
		函館	675
		江差	792
110		旭川	621
北		名寄	837
_		留萌	1161
海		稚内 遠別	927 792
道	北海道	室蘭	945
н	41744 YET	浦河	1341
地		釧路	585
		中標津	1341
方		根室	1584
		帯広	603
		北見	1188
		新北見	1584
		遠軽	1026
		青森	963
		弘前	846
	ale ale de	八戸	999
	青森県	十和田	1161
		田子	1026
		深浦	1584
		野辺地	846
		盛岡	531
		<u>釜石</u> 宮古	846 1026
		大船渡	576
	岩手県	久慈	1341
	41 7 75	遠野	1341
		山田	1323
		岩泉	792
		田野畑	1224
		仙台	891
	宮城県	鳴子	1161
東	四	気仙沼	1161
		志津川	981
北		秋田	1503
		横手	1341
地		湯沢	1584
	秋田県	大館	1161
方		花輪	1341
		小坂	1584
		本莊	1026
-		ニツ井 山形	1026 540
		新庄	1341
		米沢	1026
	山形県	養岡	1368
		温海	1584
		小国	1584
		福島	1323
		原町	1026
		郡山	846
		会津若松	1161
	福島県	いわき	1341
		双葉	1161
		田島	1341
		只見	1584
		西会津	1368

			周波数[KHz]
地域	都道府県名	放送局名	NHK第1
更	東京都		
	茨城県		
東	栃木県		
	群馬県	東京	594
也	埼玉県		
与	千葉県		
_	神奈川県	新潟	837
		高田	792
		津南	1161
	Ass NEW ARM	糸魚川	999
	新潟県	六百町	1323
P		十日町	1341
		柏崎	981
5		小出	1368
	山梨県	甲府	927
ġ.	- TAINAIN	富士吉田	1584
_		長野	819
b		小諸	1026
5		<u>上田</u> 松本	1341 540
,	長野県	飯田	621
	Treat sie	岡谷諏訪	1584
		駒ケ根	999
		木曾福島	981
		伊那	1341
	富山県	富山	648
		金沢	1224
	石川県	輪島	1584
		七尾	540
		山中	1026
		福井 敦賀	927 1026
	福井県	小浜	1161
	THE PT STC	勝山	1584
		三方	1584
Į		名古屋	729
_		中津川	1161
#		高山	792
t	岐阜県	萩原	1341
_		白鳥	1161
è		郡上八幡	846
		神岡	1341
也		熱海	882 1161
	**	御殿場	1026
5	静岡県	浜松	576
		佐久間	1341
		水窪	1584
		名古屋	729
	愛知県	豊橋	1161
		新城	1026
		名古屋	729
	三重県	上野	1161
		尾鷲	1161
		熊野	1368

			周波数〔KHz
地域	都道府県名	放送局名	NHK第1
	滋賀県	大阪	666
	AAA JPC STC	彦根	945
		<u> </u>	666
	makes where when	京都	621
近	京都府	舞鶴	585
		宮津 福知山	999
52	the nix		1026
101	<u>大阪府</u> 奈良県	大阪	666 866
45		大阪	666
方	兵庫県	要岡	1161
		大阪	666
	To We do the	斬宮	1026
	和歌山県	田辺	1161
		古座	585
		鳥取	1368
	鳥取県	倉吉	1026
		米子	963
		松江	1296
		益田	1341
		<u> </u>	1026
	also destroy	<u> 江津</u>	1323
	島根県	匹見	1584
		津和野	999
		业	1368
		石見	846
4		<u>六日市</u> 岡山	1323 603
-		津山	
200	岡山県	新見	927 1341
	岡山県	<u>新元</u> 久世	1323
地		北房	1584
		広島	1071
方		吳	1026
		三次	1584
		東城	792
	広島県	福山	999
		福山木之庄	1161
		庄原	1161
		府中	1026
		世羅	1224
		山口	675
		萩	963
	山口県	下贸	1026
		岩国	585
		須佐	1368
	徳島県	徳島	945
-		池田	1161
	香川県	高松	1368
-		観音寺 松山	1584 963
		今治	792
		新居浜	846
쯔		八幡浜	1388
	登緩県	宇和島	846
		大洲	792
484		宇和	1584
也		城辺	1341
_		野村	1323
方		高知	990
		中村	999
	高知県	宿毛	1026
		大正	1368
		須崎	1323
		窪川	1341

		,	周波数[KHz	
地域	都道府県名	放送局名	NHK第1	
	福岡県	北九州	540	
		福岡	612	
	佐賀県	佐賀	963	
		伊万里	531	
		唐津	1584	
	長崎県	長崎	684	
		福江	945	
		島原	1584	
		佐世保	981	
		平戸	1341	
J		陳早	927	
-	熊本県	能本	756	
		人吉	846	
		水俣	1341	
		阿蘇	1503	
		南阿蘇	1026	
L	大分県	大分	639	
- 1		佐伯	1161	
H		日田	1028	
地		竹田	1323	
		玖珠	1341	
		中津	981	
5	宫崎県	宮崎	540	
-		延岡	621	
		都城	1161	
		小林	1026	
		日南	1341	
		高千穂	1584	
		串間	1026	
	鹿児島県	鹿児島	576	
		名瀬	792	
		阿久根	1026	
		徳之島	1341	
		瀬戸内	1026	
		大口	1503	
	沖縄県	那覇	549	
		平良	1368	
		石垣	540	
		名護	531	

(※) 上記は 2008 年 7 月時点の情報です。 ラジオ (NHK) の放送周波数などの最新情報については、 NHK のホームページ http://www.nhk.or.jp/radiodir/ をご覧ください。

13. 補足 3

標準電波について

標準電波とは


日本標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。標準時の信号は、情報通信研究機構の維持する 国家標準により常に高い精度に保たれています。

※標準電波の時刻情報は、およそ 10 万年に 1 秒の誤差という「セシウム原子時計」 によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局:おおたかどや山標準電波送信所」と 佐賀県と福岡県の県境にある「九州局:はがね山標準電波送信所」の 2 ヶ所 あります。

電波の受信範囲について

条件のよい時は、送信所から約 1200km 離れた場所でも受信可能と想定されます。 ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯 (昼/夜) あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。




本製品は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。 日本標準電波の詳細および最新情報については、情報通信研究機構のホームページを ご覧ください。(http://jjy.nict.go.jp)

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤受信することがあります。



ビルの地下など



金属製の雨戸やブラインドの近く



工事現場、空港の近くや交通量の 多い所など電波障害の起きる所。



高圧線、テレビ塔、 電車の架橋近く



電化製品やOA機器の近く、又は スチール机等の金属製家具の上や近く



朝夕の時間帯、雨天のとき

- ※受信範囲内であっても、置き場所、製品の向き、地形や建物の影響などの 環境条件では受信できない場合があります。
- ※電波障害により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示することがあります。

14. お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後からぶきしてください。
- ●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、 スプレークリーナー類は使用しないでください。

15. アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。 次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この製品の修理用性能部品(電子回路等)は製造打ち切り後、7年後を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース等)と付属品(ACアダプタ)の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として 有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・ 諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合があります ので、販売店とよくご相談ください。

●内蔵電池の交換について

内蔵電池の寿命はお買い上げ後約7年間です。電池の交換には本製品の 分解・組立作業が必要になりますので必ずお買い上げ販売店にご依頼し てください。お客様ご自身での交換はしないでください。

- ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- ●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- ●機器の故障もしくは不具合により発生した直接・間接の損害につきましては、当社はその損害を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

16. お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら下記 お問い合わせ先にご相談ください。お買い上げの製品に関するお 問い合わせにつきましては、品名と型番をお伝えください。

この製品の品名は "AM 電波タイマー" です。 型番は 9LZ500-008 です。

圖電子事業部 営業部

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1 丁目 299 番 12 TEL (048) 643-7960 所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

発売元リズム時計工業株式会社

本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

発効日: 2008年9月

- ●本書は、改善のため予告なく変更することがあります。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁・乱丁本はお取替えいたします。

Printed in Japan 008-A9LZ500-0



この製品は、通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に 自然故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買いあげ の販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。 尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限する ものではありません。

この保証書は、お買いあげ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。

※品名·型番				
※保証期間				
お買い上げ	年	月	日より	1年間
お客様ご氏名				様
ご住所				
TEL ()	-	-	

※販売店所在地

※店 名

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

This guarantee is valid only in Japan. ※印は販売店記入

[●]部品の保証期間などアフターサービスについては、取扱説明書に 記載してあります。

[●]この保証書は国内のみ有効です。